

VEJLEDNING TIL RENGØRING AF UDSTYR

Bemærk venligst, at nogle kemikalier, der indeholder ammoniak / salmiakspiritus / opløsningsmidler, kan forårsage følgende skader, hvis de benyttes til rengøring af dine maskiner:

- Læder på puder og pøller vil tørre ud og revne – samt blive afblegede
- Plastic på kredsløbsmaskiner vil blive afbleget – samt begynde at revne / blive ødelagt

VIGTIGT!

Hvis du vil bevare betrækket / polstringen intakt, er det særdeles vigtigt, at du altid overholder den nedenstående procedure:

Step 1: Vask først med almindelig sæbe, således at overfladerne er helt rene. Hvis dette ikke er gennemført, vil de desinficerende midler ikke kunne dræbe patogenerne (bakterier / virus) effektivt.

Step 2: Påfør et desinficerende middel på overfladerne. Du kan benytte specielle renseservietter eller et flydende middel – du skal blot forsikre dig om, at midlet kan dræbe virus.

Step 3: Lad renevæsken sidde i hele den anbefalede virkningstid.

Step 4: Lad overfladen lufttørre.

ANBEFALET DESINFEKTIONSSMIDDEL

Et desinfektionsmiddel med 70% ethanol og 30% vand

Vi fraråder dig at benytte midler, der indeholder salmiakspiritus på fitnessudstyr.

Sprøjt midlet på en klud og benyt kluden til at rengøre maskinen, **ALDRIG direkte på maskinen.**



Som billederne viser, er det af afgørende betydning, at renevæsker/sæber KUN bliver sprøjtet på klude – og ALDRIG direkte på konsoller eller øvrige dele af maskiner. Dette er afgørende for dine maskiners levetid.

Det vigtigste er at uddanne dit personale og give dem de nødvendige midler og klare procedurer, så de på sikker vis kan desinficere korrekt og tilstrækkeligt. Det forlænger maskinernes levetid og beskytter din investering.