BODY BIKE®



VEDLIGEHOLDELSE

Denne vedligeholdelsesguide gælder for **BODY BIKE SMART, SMART+** og **SMART+ Phantom.**

Har du en **BODY BIKE SMART+ Phantom**, kan du nemt se cyklens samlede driftstid under "Onboard Tracking" i BODY BIKE-appen.

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

- 6 mm unbrakonøgle
- BODY BIKE-app

JUSTERING AF DEN VANDRETTE LÅS PÅ STYRET

- Løsn den vandrette lås på styret.
- Flyt styret til position "K".
- Juster unbrakoskruen på undersiden med en 6 mm unbrakonøgle.
  - Hvis låsen er for løs, spændes unbrakoskruen.
  - Hvis låsen er for stram, løsnes unbrakoskruen.
- Flyt styret tilbage til position "B", og kontrollér justeringen ved at skubbe og trække i styret. Styret må ikke kunne bevæge sig.

JUSTERING AF DEN LODRETTE LÅS PÅ STYRET

- Løsn den lodrette lås på styrstangen.
- Sænk styrstangen til position "A", og lås den.
- Fjern servicedækslet, og find unbrakoskruen til justering.
- Juster skruen med en 6 mm unbrakonøgle.
  - Hvis låsen er for løs, spændes skruen.
  - Hvis låsen er for stram, løsnes skruen.
- Kontrollér justeringen ved at trække styret op og ned, mens den lodrette lås er låst. Styret må ikke kunne bevæge sig.

JUSTERING AF DEN VANDRETTE LÅS PÅ SADLEN

- Løsn den vandrette lås på sadlen.
- Flyt sadlen til position "K", og lås den.
- Juster unbrakoskruen på undersiden med en 6 mm unbrakonøgle.
  - Hvis låsen er for løs, spændes unbrakoskruen.
  - Hvis låsen er for stram, løsnes unbrakoskruen.
- Flyt sadlen tilbage til position "G", og lås den. Kontrollér justeringen ved at skubbe og trække i sadlen. Sadlen må ikke kunne bevæge sig.

BODY BIKE®



JUSTERING AF DEN LODRETTE LÅS PÅ SADLEN

- Løsn den lodrette lås på sadelstangen.
- Find unbrakoskruen gennem hullet på bagsiden af cyklen.
- Juster unbrakoskruen med en 6 mm unbrakonøgle.
  - Hvis låsen er for løs, spændes unbrakoskruen.
  - Hvis låsen er for stram, løsnes unbrakoskruen.
- Sæt sadlen tilbage i position "5". Kontrollér justeringen ved at trække sadelstangen op og ned, mens den lodrette lås er låst. Sadelstangen må ikke kunne bevæge sig.

OPDATERING AF CYKLENS FIRMWARE

Gælder **BODY BIKE SMART+** og **SMART+ Phantom**

1. KONTROLLÉR, AT DU HAR DEN NYESTE VERSION AF BODY BIKE-APPEN

- Åbn App Store eller Google Play Store.
- Gå til din profil øverst til højre, og find "Appopdateringer" eller "Administrer apps og enhed".
- Hvis der findes en opdatering til BODY BIKE-appen, vises den her. Under "Nyheder" kan du se, om der også er ny firmware tilgængelig.
- Tryk på "Opdater", hvis en opdatering er tilgængelig.

2. OPDATER FIRMWAREN

Når appen er opdateret:

- Åbn BODY BIKE-appen på din enhed, og begynd at træde i pedalerne, så appen kan registrere cyklen.
- Tryk på "Connect to Devices", og fortsæt med at træde i pedalerne.
- Vælg din cykel ved hjælp af cykelnummeret, som står øverst på styret.
- Appen begynder nu at opdatere firmwaren. Du kan følge processen på statuslinjen.

Vigtigt: Fortsæt med at træde i pedalerne under hele firmwareopdateringen for at opretholde forbindelsen.